

NY FILTERPAKKE.

For at sikre, at du altid har rent drikkevand af bedste kvalitet, skal dine filtre skiftes løbende. Det er grunden til, at du modtager denne filterpakke.

Disse filtre er en ny forbedret version, der afgiver en højere mængde Hydrogen og mineraler. Hydrogen forbedrer blandt andet optagelsen af vandet.

VEJLEDNING TIL UDSKIFTNING AF FILTRENE.

Tag trykket af maskinen således:

- A. Luk for det kolde vand på den hane/ kugleventil, som sidder først, der hvor vandet kommer ind i skabet.
- B. Åbn koldt vandshanen og hanen med det rensede vand.
- C. Tag strømmen fra maskinen, når der ikke kommer mere vand ud af hanerne (der er eventuelt også alarm "Shortage" på maskinen) og luk begge vandhaner.
- D. Sæt nu vandrenseren på en skobakke eller lignende for at opsamle det vand, der endnu er i maskinen og slangerne.

Udskift de fire filtre i toppen af maskinen således:

- A. Fjern låget på maskinen og løsn de fire hvide dæksler med den sorte ringnøgle.
- B. Udskift hvert af filtrene efter tur med det tilsvarende fra pakken. Placer "Primary PP" filteret i rum 1, "GAC" i rum 2, "Reverse PP" i rum 3 og "AAF" i rum 5. GAC og AAF-filtrene skal vendes sådan, at det blå endestykke med de små huller vender op. PP filtrene kan vende vilkårligt.
- C. Undgå at få vand ned i maskinen når du skifter filtrene. Hæld noget af det vand der er tilbage i filter-rummene ud i bakken, hvis det vil løbe ovenud, når filtrene sættes ned. Kontroller, at den blå o-ring er på plads i rillen i dækslet, og ikke er beskadiget, før dækslerne skrues på. Spænd til slut dækslerne med ringnøglen uden at overspænde.

Udskift filtrene inde i maskinen således:

- A. Fjern venstre sideplade (set fra maskinens forside) ved at trykke de to rillede "knapper" ned og udad. Er placeret ud for mellemrummet mellem filterdæksel 1 og 2, og 3 og 5. Fjern låget.
- B. Lokaliser beholderen til omvendt -osmose-filteret (den store hvide, nederst) og mineralfilteret (lille hvide øverst). Bemærk: Omvendt-osmosefilteret leveres kun med, og skal kun skiftes, hver anden gang. (Hver 16. måned)
- C. Frigør beholderen til omvendt-osmose filteret ved at tage enden med dækslet fri fra plast-klammen og tage slangen ud af vinkelrøret i dækslet. Fjern først den blå låse-klamme og tryk derefter ringen op mod vinkelrøret, mens der trækkes i slangen.

- D. Sæt nu den hvide ringnøgle ind over dækslet og drej nedad.
(Dækslet kan sidde stramt, så det kan være en fordel at en hjælper holder fast i beholderens anden ende).
- E. Fjern det gamle filter ved at gribe med en tang om røret i midten af filteret og trække udad i en drejende bevægelse.
- F. Sæt derefter det nye filter ind, og sørg for, at det er helt i bund. (Det kan være nødvendigt at vippe og dreje filteret lidt).
- G. Monter dækslet og spænd det med ringnøglen.
- H. Pres slangen helt ind i vinkelrøret og sæt låseklammen på plads.
- I. Demonter de to vinkelrør på mineralfilteret. Drej først filteret, så de to indhak i filterhuset vender ud mod dig. Sæt derefter spidsen af en skruetrækker el. lign. Ind mellem filterhuset og låseringen på vinkelrøret. Pres nu spidsen af skruetrækkeren bort fra filterhuset, så vinkelrøret skubbes af.
- J. Fjern det gamle filter ved at trække det fri af plastklammerne.
- K. Monter det nye filter i klammerne og pres de to vinkelrør ind over studsene i filterets ender.
- L. Filterudskiftningen er nu afsluttet.

Klargør maskinen til brug igen således:

- A. Åbn igen for hanen, hvor vandet kommer ind i skabet, og check, at der ikke kommer vand ud nogen steder.
- B. Tilslut maskinen til stikkontakten. Pumpen kører nu, og maskinen laver en rens-cyklus "Flush" hvorefter der opbygges vandtryk. "Purify".
- C. Check igen for utætheder og sæt derefter maskinen på plads i skabet.
- D. Tap nu et par liter rensset vand ud i vasken for at slippe af med luft i systemet og overskydende mineraler m.m. fra de nye filtre.
- E. Afbryd strømmen til maskinen, hvis den kører "Purify" meget længe (Mere end 4-5 minutter), efter start. Når strømmen tilsluttes igen, køres en rens-cyklus, som normalt vil fjerne de sidste luftlommer, som kan bevirke, at pumpen ikke stopper.



**Du kan også se en kort film,
der viser filterskiftet, ved at
benytte denne QR kode.**

Når filterne er skiftet, vil du opleve, at vandtrykket stiger i et par uger, hvorefter det vil falde en smule igen, når der begynder at komme skidt, salte og andet ind i de første filtre. Det er helt normalt, og ikke noget der forringer vandet.

Fortsat god fornøjelse med din Wetality vandrensere!